



DAKO-Key Downloadstick

DAKO-Key Kurzanleitung V. 5.24/26 für Unternehmen



Kurzanleitung für SCHNELLSTARTDOWNLOAD

VORBEREITEN

1. Fahrerkarte aus EG-Kontrollgerät entnehmen, letzte Fahraktivitäten werden gespeichert
2. Fahrerkarte in Slot 1 (links)
3. Kontrollkarte/Unternehmenskarte in Slot 2 (rechts); warten bis Karten angemeldet sind

START

4. DAKO-Key in Auslesebuchse stecken

MÖGLICHE MODI

T1= 28 Tage Aktivitätsdaten + aktueller Tag, Geschw., Techn. Daten, Störungen, Ereignisse auslesen
T2= Fahrerkarte auslesen

5. gewünschten Modus (T1 oder T2) drücken

ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet. Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft. (siehe unten!)

Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!

Kurzanleitung für BENUTZERDEFINIERTEN DOWNLOAD

VORBEREITEN

1. Zündung einschalten
Slot 1 Fahrerkarte entnehmen - wieder stecken, Unternehmenskarte/Kontrollkarte in Slot 2
2. DAKO-Key in Downloadbuchse stecken **und warten bis LEDs A+D blinken !**

LEDs A+D blinken

DOWNLOAD GESCHWINDIGKEIT WÄHLEN

T3 = sichere Geschwindigkeit (notwendig bei alten VUs oder aufgetretenen Downloadfehlern)
T4 = hohe Geschwindigkeit (bei neuen VUs)

3. gewünschte Taste (T3 oder T4) drücken,

danach müssen alle LEDs aus sein

PROGRAMMAUSWAHL

T1 = Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten
T2 = Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download
T3 = Download Fahrzeugeinheit 3 Monate (92 Tage)
T4 = Download Fahrerkarte (Fahrerkarte steckt in Slot 1!)

A+B leuchten
B leuchtet
A+B+C leuchten
D leuchtet

Bei Kombinationen beide Tasten zusammen drücken:

T1+T2 = Technische Daten, Ereignisse, Störungen
T1+T3 = 92 Tage (Aktivitätsdaten)
T1+T4 = 28/56 Tage (Aktivitätsdaten)
T2+T3 = Sonderdaten (Unfall)
T2+T4 = Sonderdaten (Unfall) + 168 Stunden Geschwindigkeitsdaten
T3+T4 = 365 Tage Komplettdownload ohne Sonderdaten

C leuchtet
B leuchtet
B leuchtet
C leuchtet
B leuchtet
A+B+C leuchten

4. gewünschte Taste oder Tastenkombinationen nacheinander drücken

DOWNLOAD DURCHFÜHREN

5. T4 mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis LEDs aus sind - Download wird gestartet

entsprechende LEDs blinken erneut

ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet
Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft.

Neustart nach Fehler:

DAKO-Key erneut stecken und eventuell eine niedrigere Downloadgeschwindigkeit (Taste T3 im Punkt 2) wählen

Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!